

Konfiguration von Eingängen und Fehlertexten über die NOLTAnet App

NN Konfigurieren der Eingänge



Nach dem Anlegen einer SmartBox auf dem Benutzeraccount sind die Eingänge des Gerätes noch nicht konfiguriert und daher nicht in den Geräte Details dargestellt:

Geräte Details				
SmartBox NOLTA				
Letztes Update 09.12.2020 16:43:30				
Betriebszustand	EIN			
Status	ОК			
Verbindung	Online			
•	Industriestraße 8, 35091 Cölbe			
Ø	229,3 h			
i	SmartBox 82 0312			
1100	N423452			
0 .	Testlizenz 25.12.2020 12:33			

Zum Konfigurieren der Eingänge auf den roten Bearbeitungs-Button oben rechts in den Geräte Details klicken und die Ansicht springt zum Feld "Fehlertexte & Geräte-Einstellungen". Nach Klicken auf den roten Menü-Button oben rechts im Feld "Fehlertexte & Geräte-Einstellungen" erscheint folgende Ansicht:



Über den + Button können die Eingänge hinzugefügt bzw. konfiguriert werden. Nach Anklicken des + Button erscheint folgende Ansicht:

Fehlertexte & Geräte-Einstellungen			
Fehlertexte			Anpassen
	+		
Name	Quelle	auswählen	-
Text ON	Те	ext OFF	
Fehlerauslösung			
Speichern			





Zunächst muss die Quelle ausgewählt werden - beispielsweise Digital In 1. Anschliesend können die Felder "Name", "Text ON" (Anzeigetext bei Ein-Signal am Eingang) und "Text OFF" (Anzeigetext bei Aus-Signal am Eingang) individuell benamt werden.Die Fehlerauslösung kann den Eingangssignal-Zuständen individuell zugeordnet werden, hierzu einfach unter das Feld des jeweiligen Signalzustandes klicken und die Fehlerauslösung verschiebt sich dorthin.

Fehlertexte & Geräte-Einstellungen			
Fehlertexte			Anpassen
Motorschutz			Anpassen Löschen
Motorschutz	Quelle	Digital IN 1	•
Ok Fehler			
		Fehl	erauslösung
Speichern			

Nach Abschluss der Konfiguration auf "Speichern" klicken. Die angelegten Eingänge werden dann in den Geräte Details angezeigt:

Ansicht ohne anliegenden Fehler:



Ansicht mit anliegendem Fehler:

Geräte Details				
SmartBox NOLTA NOLTA intern				
Letztes Update 21.12.2020 09:51:14				
Betriebszustand	EIN			
Status	Fehler			
Verbindung	Online			
•	Industriestraße 8, 35091 Cölbe			
\bigotimes	229,3 h			
Motorschutz	Fehler			
i	SmartBox 82 0312			
100	N423452			
0 - 7	Testlizenz bis 25.12.2020			



Konfigurieren der Fehlertexte

Zum Konfigurieren der Fehlertexte in der Ansicht "Fehlertexte & Geräte-Einstellungen" auf den Button Anpassen klicken:



Es erscheint folgendes Untermenü, über welches die Texte für die Push-Benachrichtigungen bearbeitet werden können, die beim Auftreten eines Fehlers bzw. nach Beheben des Fehlers an die Nutzer des jeweiligen Gerätes versendet werden:

Fehlertexte & Geräte-Einstellungen		
Fehlertexte	Anpassen	
Fehler	Erfolg!	
Pegel hoch!	Pegel OK!	
MSS ausgelöst!	MSS zurückgesetzt!	
Speichern		

Beim ersten Öffnen des Menü sind Standard-Texte für die Meldungen eingetragen (Pegel und Motorschutz), diese können durch Klicken in das jeweilige Feld individuell umbenannt werden. Nach dem Anpassen der Texte auf "Speichern" klicken und die eingetragenen Texte werden bei der nächsten Push-Benachrichtigung entsprechend versendet.